

# DVD

The acronym actually stands for “Digital Versatile [ˈvɜːsətəɪl] (*vielseitig einsetzbar*) Disc” because it can also contain e.g. computer data; a lot of people, however, think it means “Digital Video Disc.”

to connect the player to the TV	das Gerät an den Fernseher anschließen
to connect the audio out jacks with the audio in jacks of the amplifier/stereo system	die Audioausgänge mit den Audioeingängen des Verstärkers/der Stereoanlage verbinden
to plug the end of the power cord into the AC jack on the rear [ˈrɪə] of the player	den Stecker des Netzkabels mit dem Netzeingang auf der Rückseite des Spielers verbinden
to provide a unique [juˈniːk] / brilliant picture quality	eine einzigartige / brillante Bildqualität bieten
crystal-clear digital pictures with a high resolution	gestochen scharfe Digitalbilder mit einer hohen Auflösung
a perfect still picture	ein perfektes Standbild
three dimensional multi-channel audio	dreidimensionaler Mehrkanalton
sound tracks in several languages (with subtitles)	Tonwiedergabe in verschiedenen Sprachen (mit Untertiteln)
to choose between different camera angles	zwischen verschiedenen Kameraperspektiven wählen
the remote control makes playback easy and convenient [kənˈviːniənt]	die Fernbedienung macht die Wiedergabe leicht und bequem
to point the remote control at the player	mit der Fernbedienung auf den Spieler zeigen
to insert [-] a disc and close the tray	eine Disk einlegen und die Schublade schließen
The disc label must be facing up.	Die bedruckte Seite muss nach oben zeigen.
to press a numerical key	eine Zifferntaste drücken
to access [-] a menu	ein Menü aufrufen
to select an item from a menu	einen Eintrag aus einem Menü wählen
to display the currently playing title	den gerade laufenden Titel anzeigen
to resume play	die Wiedergabe fortsetzen
to search forward to find a certain scene	den Vorwärts-Suchlauf benutzen um eine bestimmte Szene zu finden
to repeat a certain sequence (in slow motion)	eine bestimmte Passage (in Zeitlupe) wiederholen
Fingerprints may cause a distorted picture.	Fingerabdrücke können ein verzerrtes Bild verursachen.
The disc may be scratched or warped.	Die Disk ist vielleicht zerkratzt oder verbogen.
to inspect / replace the batteries if the player doesn't respond to the remote control	die Batterien überprüfen / ersetzen wenn das Gerät nicht auf die Fernbedienung reagiert
to open the battery compartment cover	den Deckel des Batteriefachs abnehmen
to make sure that the AC cord is properly connected	sicherstellen, dass das Netzkabel korrekt angeschlossen ist